



Il più grande sito Italiano interamente dedicato alla SEAT Ibiza

Guida Ufficiale

## Sostituzione luce accendisigari Ibiza 6l

(revisione 1.0 del 24-07-2013)



### ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Seguite le indicazioni contenute nella presente guida a vostro rischio e pericolo consapevoli che né l'autore né l'ITC e i suoi membri possono essere ritenuti responsabili di eventuali danni o anomalie verificatesi in qualsiasi momento sulla vostra auto come conseguenza delle azioni svolte seguendo le indicazioni di questa guida.



*"Ibiza Tuning Club" e "ITC 4 Emotion" sono marchi depositati e riservati.*

*L'utilizzo dei loghi e del nome dell'IbizaTuningClub è vietato se non previa autorizzazione da parte del Direttivo ITC  
Questo Forum, il suo contenuto ed il suo Format sono protetti da una [Licenza Creative Commons](#)*



Il più grande sito Italiano interamente dedicato alla SEAT Ibiza

Guida Ufficiale

## TABELLE DI COMPATIBILITÀ

### Seat Ibiza 6K



1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
NO									

### Seat Ibiza 6L



2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
OK						

### Seat Ibiza 6J



2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NO						



Il più grande sito Italiano interamente dedicato alla SEAT Ibiza

Guida Ufficiale

## Sostituzione luce accendisigari

In questa guida vi verrà spiegato e illustrato come procedere alla sostituzione della luce di cortesia dell'accendisigari della nostra Seat Ibiza. Per prima cosa procuriamoci una chiave Torx T20 ( preferibile utilizzare sempre utensili di buona qualità ).

Per prima cosa passiamo alla rimozione delle 4 viti che mantengono in sede il tunnel, 2 le troviamo sotto la cuffia del cambio che si sfila tirandola e 2 sotto il coperchio posteriore del tunnel e in seguito rimuovere il tappo di plastica che si trova sotto il freno a mano.





A questo punto potete leggermente sollevare il tunnel ( non sfilarla poiché il cavo dell'accendisigari non ve lo permetterà ancora ) in modo da crearvi il giusto spazio per rimuovere la spinetta di alimentazione dell'accendisigari.



Per sfilare il connettore in questione vi conviene passare con la mano dal lato del tunnel del passeggero.

Sfilato la spinetta potete sfilare del tutto il tunnel in modo da poter smontare l'accendisigari.

Sfilato il corpo dell'accendisigari facendo pressione verso l'esterno, non ci resta che smontare la parte traslucida che incorpora il portalamпада. Per fare questo non dovete far altro che fare leva sulle 2 alette del pezzo in questione che si sfilerà e vi ritroverete con il portalamпада.



Ora non vi resta che aprire il portalamпада facendo leva sulla sua estremità in modo che si apra permettendovi la sostituzione della lampadina.

